

Děkujeme Vám, že jste si zapůjčili čistící profi stroj Kärcher super 100, 10/1.
Připravili jsme pro Vás stručný pohodlný manuál krok po kroku..... prostě naše dlouholeté zkušenosti
V případě, že nenajdete to co hledáte prosím kontaktujte nás na Tel. 775171523 ,
www.3ppp.cz nebo FB stránky - Praktická půjčovna Penkovi

DÁVKOVÁNÍ CHEMIE

Budeme potřebovat - Originál KÄRCHER RM 760 prášek je určen na hloubkové (10 -15 cm) extrakční čištění textilních povrchů a čalounění, bez bělidel. Vyčistí i nemožné.... ,

-polévkovou lžici jako odměrku - čistý kyblík 10L. (na rozmíchání chemie)

1. příprava (fáze 1 čištění.) do kyblíku dáme 3 a 4 polévkové lžice podle míry znečištění a naředíme 10 l važné vody z kohoutku (dojde rozpuštění chemie)

2. příprava (fáze 2 čištění) do kyblíku dáme 1 až 2 polévkové lžice podle míry znečištění.

3. dále pokračujte podle „ČIŠTĚNÍ KROK PO KROKU“

ČIŠTĚNÍ KROK PO KROKU - extrakční čištění textilní povrchů a čalounění.

Pozorně si přečtěte dávkování chemie.

1. Fáze čištění nachystanou chemii (1.dáv. chemie) vléváme do prostoru bez víka max. 10 L, stlačíme spínač stříkání a postříkáme čištěnou věc tak aby byla opravdu mokrá (na sucho prádlo také nevypereme....tedy.) necháme působit 10-15 minut, né déle.

V případě že je - čištěná věc hodně znečištěna - skvrnitá, po nastříkání ještě mírně rozpášíme chemii přímo na postižené místo a jemným kartáčem rozkartáčujem do všech stran.

Cistítely auto, karavan, matrace, koberce na dřevěné podlaze vynechejte (1. Fáze čištění) a začněte od (2. Fáze čištění)

2. Fáze čištění nachystanou chemii (2.dav. chemie) stlačíme oba spínače stříkání a spínač sání. (stroj vysívá a saje zároveň) sací nástavec říložíme na povrch čištěné věci, začíná proces čištění. Voda stříká a zároveň vysívá na přiloženém povrchu, vždy čistíme do kříže tedy z vrchu dolů a zleva do doprava.(aby se chlup vlákna otočil a měl šanci se vyčistit ze všech stran) pokud to neuděláte může Vám zůstat čištěná věc čisto-pruhovaná-špinavá.

3.Fáze čištění bez chemie.Ted' už máme vše vyčištěné a čisté ale v čištěných věcech nám zůstala voda s chemií tedy je vhodné udělat ten samý proces (2. Fáze čištění) ale bez použití chemie. Než začneme čistit je dobré si pročistit stroj od chemie. najdete **ČIŠTĚNÍ STROJE**

4.Fáze čištění stlačíme spínač sání a (spínač stříkání jižně nezapínáme) vhodný nádstavec, přiložíme na povrch a pomalu povysíváme veškerý možný obsah vody, opravdu nespěcháme. Při pořádném ostáti vody, zkrátíme tak dobu schnutí. Doba schnutí se odvíjí od míry znečištění předpokládá se cca 5 až 8 hod. Praktická rada – v případě že jste čistí koberce s vyšším chlupem doporučujeme zaměnit kobercový nástavec za menší nástavec a ještě jednou povysávat. Případě že jste čistili kusový koberec a je to možné, povisávejte koberec i z druhé strany.

Na našich FB stránkách – Praktická půjčovna Penkovi nebo www.3ppp.cz
můžete shlédnout video čištění krok po kroku.

Se strojem se dá čistit:

- sedací souprava
- křesla, taburety
- kuchyňské lavice, židle, kancelářské křesla
- koberce nízké vysoký chlup, (nedoporučujeme čistit koberce vlněné !!)
- matrace, čalouněné postele - válendy
- kočárky, autosedačky, cestní postýlky
- dětské kočárky na hraní, velké plyšové hračky
- venkovní terasové polstrovaní
- auta, karavany, nákladní vozya jiné látkové čalounění

Popis stroje

Na boku každého stroje jsou již předtištěné obrázky, jak stroj správně nachystat sestrojit.

Polopatě - Stroj je vybaven dvěma prostory v jedné - dez poklopou zde naléváme max. 10 l čisté, vlažné vody s nachystanou chemii KÄRCHER RM 760 prášek , druhé části najdete bílý kyblík, který sbírá použitou vodu (vylévejte kyblík zavčasu at' nepřeteče !!v tomto prostoru je nutné udržujte sucho a číslo je zde motor) nad kyblík se umístí průhledný poklop, snímáme vždy až po utichnutí motoru. Ke stroji je přiložena hadice a na ní rychlospojka, která se na cvakne na bílý výčnělek ze stroje kde nasadíme hadici, druhý konec nasadíme na kobercový nebo menší nástavec podle toho co budeme čistit. Na stroji se nachází dva vypínače který určují proces - stříkání nebo sání

Případě nouze prosím volete na tel. 775 171523

UŽITEČNÉ RADY, NA CO SI DÁT POZOR !!!

- používejte pouze Originál KÄRCHER RM 760 prášek - máme zájem o 100% spokojenost s vaším výsedkem čištění jiná nevhodná chemie (vaniš, prací prášek, aviváž a jiné... může (poškodit čerpadlo, trysky)

stroje Karcher 100,10/1 (do našich strojů se používá pouze jednotná chemie, pokud nechcete respektovat

naše pravidla raději si stroj nepůjčujte Děkujeme za pochopení

- v části pod poklopem tam kde je kyblík, udržujte sucho a čisto je zde motor.

- v případě, že nestříká voda - stroj je zavzdusněn tedy...

1.dolíte vlažnou vodu do stroje po max

2.sejměte ze stroje rychlospojku a hadici

3.na stroji stlačte spínač stříkání a z bílého výčnělku ze stroje, vystříkne voda nechte stříkat cca 1 min. do přiložené nádoby. Dojde tak odzdušnění a načerpání vody do čerpadla.

4. již můžete pokračujte v čištění, dbejte na to aby během čištění nedošla voda

- čištění koberců na dřevěné podlaze, pokud je to možné vložte pod koberec igelit nebo zvolte jinou techniku čištění která je uvedená - ČIŠTĚNÍ KROK PO KROKU - jiné čištění

- čištěné koberce nechte schnout volně ložené nejlépe bez igelitu

- čistíte-li auto v znečištěném prostředí (např.venku) nezapomeňte pod stroj dát třeba karton papíru – stroj má přisávánání do motoru ze spodu

- čistíte-li automobil, vůz, karavan nechte je schnout s otevřenými dveřmi, čištění vozu doporučujeme nejlépe na jaře, v létě, teplý podzim, vyhřívaná garáž. (zvolte jinou techniku čištění která je uvedená - ČIŠTĚNÍ KROK PO KROKU)

- nevystavujte stroj mrazivému počasí, předejdeme tak poškození a nepříjemnostem

- v případě dotazů nejasností prosím kontaktujte nás na Tel. 775 17 15 23

Po ukončení práce se strojem je potřeba vždy stroj vyčistit.

Zabere to pouhé 3 minuty a prodloužíte tak životnost stroje.....a ušetříte si 200 .-kč které vám budou účtování při vrácení špinavého stroje!!!

ČIŠTĚNÍ STROJE

Tam kde jsme nalévali čistou vlažnou vodu s chemií vložíme malý sací nástavec, na stroji zapneme spínač sání a snadno povysáváme zbylý obsah vody.

Nic neklopíme!!!

Připravíme si 10lit. čisté vlažné vody a vlejeme do stroje (tam kde není poklop), zapneme spínač stříkání, kdy stříkáním vypotřebujeme celý obsah vody.

Ted' už stačí jenom propláchnout sběrný kbelík, průhledný poklop, a otřít celý stroj včetně hadice do sucha.

ČIŠTĚNÍ KOBERCOVÉHO NÁSTAVCE

Sestrojíme si stroj tak jako by jsme chtěli čistit koberce.

- připravíme si 5lit. čisté vlažné vody do čistého kbelíku. Na stroji zapneme spínač sání a vložíme kobercový nástavec do kbelíku s vodou kdy dojde k sání tedy vnitřní pročištění kobercového nástavce.

Ted' už jen stačí otřít a je hotovo.

Děkujeme že jste si přečetli tento manuál.

V případě nejasností prosím kontaktujte nás na Tel. 775 17 15 23

Také můžete shlédnout video čištění stroje na našich

FB stránkách Praktická půjčovna Penkovi

nebo www.3ppp.cz